

Korte handleiding voor gebruik ND-350 lade met PIN opening.

Om de lade te openen wordt de volgende handelingen uitgevoerd:

- Druk op ENTER
- Voer uw 4 cijferige code in (standaard is dit 1234)
- Druk op ENTER
- De lade is ontgrendeld en kan open door op PUSH te drukken
- De lade is weer “op slot” te doen door op Enter te drukken

Het wijzigen van de toegangscode:

- Houd de STORE toets 3 seconden ingedrukt
- Voer de “oude” code in (standaard 1234)
- Druk op Enter
- Voer de nieuwe code in
- Druk op Enter
- De code is nu veranderd in de nieuw ingevoerde code

Het resetten van de lade als u de code niet meer weet:

- Druk op Enter
- Voer de volgende code in: 39154120
- Druk op Enter
- De lade is terug naar Fabrieksinstellingen en de standaard code is weer 1234